${f g}$ DDDDDDDDDDDDDDDD:



أدخل في الإعداد ضبط المصنع الخروج من الإعداد




LF + CR + لاحقة + كر لاحقة



لاحقة +. □□□□□ □□□□□ لاحقة نظيفة كتم



انخفاض حجم الحجم المتوسط صوت عالي



إصدار مستوى البطارية

2.4) 00000000 0000000 000000**g.** 00000)




الوضع تافهة gأدخل في الإعداد 2.4




الخروج من الإعداد

000) 00000000 0000000 0000000 Bluetooth)




الوضع بلوتوث □□□ الوضع spp بلوتوث □□□□□ الوضع بلوتوث



□□□□□لوحة المفاتيح عرضيخفي تعطيل النقر المزدوجإخفاء لوحة المفاتيح تمكين النقر المزدوجإخفاء لوحة المفاتيح

S 00000 000 00000:



الوضع العادي وضع التخزين تحميل البيانات




إظهار التخزين الكلي صفري المقاصة


\mathbf{S}



وضع الزناد مواصلة وضع المسح وضع الشعور السيارات



الاستعداد 1 دقيقة الاستعداد 2 دقيقة الاستعداد 30s





أبدا الاستعداد الاستعداد على الفور

